

DECO

2人用

同時に遊べる

★デコカセット交換方式

DSテレジヤン®

★従来の機種でも
コントロールパネル
交換可能です



★2人が同時に対戦し
1人用はコンピュータ
対戦です

フードつきなので
相手の牌が見えません



操作方法



- 1-13 捨て牌ボタン
14 ツモ及びツモギリボタン兼用
チー チーボタンを押し、チーしたい牌の点
減時にもう一度ボタンを押す。
リーチ リーチボタンを押してから捨て牌ボタ
ンを押す。
ボン ボン・カンを押すと、自動的に牌がさ
カン られる。

遊び方

- スタート時のスコアタイムは30,000からス
タートし、和了した点数はスコアー及びタイ
ムに計算、相手が減算されます。タイムは
相手の牌を捨てた時からプレイヤーが捨て牌
を完了する迄、減算されます。
- 1人用のときタイムが(-)になるとゲームオ
ーバー。2人用のとき、どちらかのタイムが
(-)になると、100円を追加投入することに
よりマイナスタイムが30,000に限りゲームが
続けられます。100円を追加せず両者のタイ
ムが(-)ならゲームオーバー。どちらか一方
が(-)なら残りの時間をコンピューター相手
に対戦できます。

ディップ 1 ON 2 ON 通い
スイッチ 1 OFF 2 ON
1 ON 2 OFF
1 OFF 2 OFF 通い

ルール

- 2ハンつきマージャン。
- 場はなく、座はあります。ダブ座はありません。
- リーチをかけると、ウラドラがつきます。ドラ、ウラドラは次の
牌です。
- リーチ 一発あり。
- タイタン、中付、後付あり。
- フリテンはリーチがかけられますが、ツモの時のみ和了出来ます。
万満貫は親が12,000点、子が8,000点、役満は4倍満。

DECO

豊かさを満喫する、電子技術の

データファクト株式会社

本社 〒111 東京都台東区南池袋3-1-15 電話(03)584 2511(代)
名古屋営業所 〒464 名古屋市中区津島5-1-15 電話(052)762 5222
福岡営業所 〒812 福岡市南区博多駅前3-12-15 電話(092)2414 0130
DATAFACT INC. SANTA CLARA, CALIF. 95051 U.S.A.
株式会社 デコ・札幌 〒064 札幌市中央区南二条西十二丁目5 電話(011)7682 2415(代)